

Information till medlemmar

Det har genomförts arbeten i fjärrvärmecentralen vilket medför att luftning av radiatorer är nödvändig.

Instruktion för luftning av radiatorer



Du behöver:

1. Luftningsnyckel / elementnyckel
2. Glas eller handduk

Så luftar du:

1. Öppna luftningsventilen, håll glaset eller handduken under
2. Vänta medan luften pyser ut
3. Elementet är färdigluftat när det rinner ut vatten
4. Skruva åt ventilen igen

OBS! skruva aldrig på luftningsventilen mer än ½ varv.

Instruktionsfilm: <https://www.youtube.com/watch?v=ZSS8PHctYIU>